

**FONTOS:** A szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen védő egyszer használatos pormaszkok három típusát különböztethetjük meg: FFP1, FFP2 és az FFP3. Mielőtt elolvasná az alábbi tájékoztatót, ellenőrizze, hogy a pormaszk melyik típushoz tartozik – ez mind a terméken, mind a dobozán fel van tüntetve.

**VÉDELMI KÉPESSÉG:**

**FFP1 NR D** – 4,5x MK koncentrátumú **nem mérgező szilárd részecskék és folyékony permet** (pl.: olajködök) elleni védelemre [i.e. APF=4] szintet

**FFP2 NR D** – 12x MK koncentrátumú **nem, vagy kevéssé illetve közepesen mérgező szilárd részecskék és folyékony permet** (pl.: olajködök) elleni védelemre. [i.e. APF=10] szintet

**FFP3 NR D** – 50x MK koncentrátumú **nem, kevéssé, közepesen illetve nagyon mérgező szilárd részecskék és folyékony permet** elleni védelemre. [i.e. APF=20] szintet

**MEGJEGYZÉS:** MK – a szennyező anyag legnagyobb megengedett koncentrációja

APF – Kijelölt védőfaktor (Assigned Protection Factor)

D – a részecskeszűrő félálarc megfelel a dolomitporos vizsgálat követelményeinek (hosszabb ideig használható)

NR - a részecskeszűrő félálarc nem használható tovább egy műszaknál.

**JELLEMZŐK:** a termék megfelel az EN 149: 2001+A1: 2009 szabvány követelményeinek és nem használható egy műszaknál tovább; a termék használati idejét nem lehet pontosan meghatározni, mert több tényezőtől is függ: nedvesség, a szennyező anyag koncentráció, a felhasználó légzésteljesítménye és az elvégzett munka nehézsége...**Tehát ebből következik, hogy elsősorban a felhasználó tudja felelősséggel meghatározni, hogy milyen termék használható a tervezett munkához, és nem a gyártó.**

**HASZNÁLAT:** Az erre vonatkozó rajzok ebben a tájékoztatóban megtalálhatók 1. Tartsa a maszkot a tenyerében úgy, hogy az orrész az ujjhegyeken legyen és a pántok lefelé lógjanak. 2. Helyezze a maszkot szorosan az arcára úgy, hogy az orrész az ornyeregére illeszkedjen. 3. Húzza az alsó pántot a fejen keresztül egészen a fül alá, míg a felső pántot a fül fölé helyezze. 4. Állítsa be a pántok feszességét, feltéve, ha az eszköz rendelkezik ezzel a funkcióval. Az orrész nyomják az orrukhoz, hogy jó szorosan illeszkedjen.

**ELLENŐRZÉS:** - 5(a). A szelep nélküli modell ellenőrzéséhez: Helyezze mindkét tenyerét a maszkra, és erősen fújja ki a levegőt. – A szelepes maszk ellenőrzése : Mindkét tenyerét helyezze a maszkra, és erősen szívja be a levegőt. Ekkor a maszkon belül vákuumot kell éreznie. Ha a levegő érezhetően kering az orr körül, akkor igazítsa szorosabbra az orrcsipeszt, Ha bármilyen szivárgást észlel, feszítsék meg jobban a pántokat

**HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA.** Amennyiben a légzés nehezebbé válik, vagy a maszk megsérül, illetve nem lehet megfelelően felhelyezni, azonnal ki kell cserélni azt. Nagyon fontos szigorúan betartani a tájékoztató utasításait, mert csak így garantált a felhasználó biztonsága a maszk alkalmazásánál.

**FIGYELMEZTETÉS: 1.** A használatra vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása csökkenti a pormaszk hatékonyságát és növeli az egészség károsodásának kockázatát.

A pormaszk csak akkor védi meg a felhasználót, ha azt ténylegesen és z előírásoknak megfelelően hordják.

**2.** Az egészsége védelméért mindig a megfelelő pormaszkot válassza az adott munkához. **A használat előtt kérje a munkavédelemért felelős személyt vagy a üzemorvosa tanácsát, hogy a kiválasztott eszköz a legjobb legyen a tervezett tevékenységhez.** Mindig ellenőrizze le a maszkot, hogy van-e rajta valamilyen esetleges hiba. Ha van ilyen probléma, még a használat előtt cserélje ki az eszközt.

**3.** Ez a védőeszköz nem termel oxigént, ezért csak megfelelően szellőztetett helyen lehet használni, ahol az oxigénkoncentráció nem csökkenhet 17% alá. **4.** Ne használja a védőeszközt, olyan helyen, ahol a szennyező anyagok töménysége veszélyes az egészségre, vagy az életre. **5.** Ne használja robbanásveszélyes légtérben.

**6.** Azonnal hagyja el a munkaterületet, és menjen ki a friss levegőre, ha (a) a légzés nehezzé válik, illetve, ha (b) szédülés vagy rosszullet fogja el. **7.** A szakáll, a bajusz vagy egyéb arcjellegzetesség csökkentheti a pormaszk hatékonyságát. **8.** Ne módosítson semmit a maszkon. Nincsenek rajta cserélhető alkatrészek. **9.** Kizárólag egyszeri használatra. Semmilyen karbantartást nem igényel. **10.** A maszkot tartsák távol a közvetlen napfénytől

**TARTOZÉKOK:**

A pormaszk megfelelő védelmi hatékonyságához soha nem kell más egyéni védőeszközhöz csatlakoztatni, illetve más védőeszközzel (védőszemüveggel, kapucnis overallal, hallásvédővel, és védősisakkal) történő együttthordása csak akkor lehetséges, ha a védelmi képesség hatékonysága nem csökken.

**TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS FERTŐTLENÍTÉS**

Mivel a termék egyszerhasználatos, nincs szükség semmilyen karbantartásra, felülvizsgálatra és fertőtlenítésre. A meghatározott egy műszak használat után a pormaszkot le kell selejtezni.


**RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS**

A raktározás és szállítás mindig az eredeti, gyártói csomagolásában történjen. A termék felhasználásáig hűvös, száraz és szellős helyen tárolandó

**FELHASZNÁLÁSI IDŐ**

A felhasználási idő a dobozon található. A jelzett dátum elmúlásával a részecskeszűrő félálarc nem használható, le kell selejtezni. Az egységcsomag megbontása esetén, minden egyes darabhoz mellékeljük ennek a tájékoztatónak a másolatát, felírva rá a felhasználási idő lejárati dátumát illetve a szintén a dobozon található szállítási tétel (lot) számot

**JELÖLÉSEK JELENTÉSE**



(1) (2) (3)

- (1) Olvassa el a tájékoztatót
- (2) Ajánlott tárolási hőmérséklet
- (3) A raktár ajánlott nedvesség tartalma

A CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel a módosított 89/686/EGK Irányelv (18/2008 XII.3 SZMM rendelet) alapvető követelményeinek

A terméket a BSI, Mayland Ave., Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, Nagy-Britannia, notifikációs szám: 0086 tanúsító szervezet vizsgálta be a harmonizált EN 149:2001+A1:2009 szabvány előírásai alapján.